

คุยเฟื่อง...เรื่องคุ้มครองผู้บริโภค

วิธีเลือกซื้อรถมือสองเบื้องต้น



การซื้อรถมือสอง ถ้าเรามีความละเอียดรอบคอบเพียงพอในการเลือกซื้อ ใคร่ตรองถี่ถ้วนก่อนการตัดสินใจซื้อ ก็จะทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นว่าซื้อแล้วได้ใช้งานคุ้มค่า ดังนั้นเราควรมาศึกษาวิธีการเลือกซื้อรถมือสอง คร่าว ๆ ว่ามีวิธีการอย่างไร

1. ดูตัวถัง body การจะดูว่ารถเคยผ่านการชนมาหนัก ๆ หรือไม่ มีวิธีการดู ดังนี้

- เปิดฝากระโปรงหน้ามาดูคานหน้า คานรถทุกคันจะมีรู กลมบ้าง เหลี่ยมบ้างแล้วแต่ ถ้ารูเบี้ยว ไม่คมก็แสดงว่ามีโดนมา
- ปลายทะเบียนรถขี้นมีรอยขีด ก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเคยชนมา แผ่น plate ที่ปะติดคานมา มีรอยขีดหรือตัดมาก็เช่นกัน
- สันด้านข้างตะเข็บความนูนเสมอกันหรือไม่ รอยแอค จากโรงงานกับอุเคาะพ่นสีก็ต่างกัน
- สำหรับด้านหลัง ก็เปิดฝากระโปรงดูว่า ไฟท้ายทั้ง 2 ดวงต้องเสมอบ้าง รอยแยกต่อชิ้นเว้นช่องไฟต้องเท่ากันมีเบี้ยวมีเกยกันหรือไม่ คานหลังก็ใช้ลักษณะการสังเกตเหมือนคานหน้าเพียงแต่ต้องลื้อพรมปูท้ายรถออกเพื่อให้เห็นพื้น
- พื้นรถด้านหลังโดยมากจะเป็นรอน ๆ ก็สังเกตดูว่าเท่ากันหรือไม่ รถบางคันโดนชนหลังมาข้างเคาะทำดีมากดูแทบไม่ออก มาเสียตอนน้ำเข้าตรงไฟท้ายได้แต่อกไม่ได้ต้องเช็ค
- ส่วนด้านข้าง ต้องดูเทียบสี จากโรงงานสีเดิม กับอู่สี สีจะเพี้ยนนิดหน่อยพอมองเห็นได้ อาจใช้วิธีเคาะ รอบคัน ถ้ารถเคยทำสีมาแล้วเสียงจะทึบ ๆ ขึ้นที่สีเดิมจะมีเสียงโปรง จะรู้ถึงความต่าง
- รถที่เคยพลิกคว่ำ ให้ดูหลังการถโดยลองเคาะ ๆ ดู สังเกตขอบคิ้วกระจกหน้าหลังว่าเหมือนกันหรือไม่ และต้องไม่มีรอยแตกของสีโป้ว อีกทั้งดูว่าหลังการถสีสดสวยกว่าประตูข้างหรือเปล่า

2. เครื่อง + ช่วงล่าง + เกียร์

- เครื่อง ถ้าเครื่องมีปัญหา หรือ หลวม เสียงจะดัง ไม่นิ่งรอบสูงบ้างต่ำบ้าง เวลาเครื่องร้อนถ้ายกก้านวัดระดับน้ำมันเครื่องออกมา จะมีควันพุ่งออกมา หรือ น้ำมันเครื่องจะกระเซ็นกระสายเป็นละอองออกมา
- เกียร์ ชุดส่งกำลัง คลัชต์ ถ้าเข้าเกียร์ ออกตัวแล้วสั่น แหก ๆ กระตุก ๆ เข้าเกียร์ก็ยาก แสดงว่ามีปัญหา วัง ๆ ไปมีเสียงประสาน หอนแหวกอากาศมาเข้าหู แต่เวลาเข้าเกียร์ว่าง รถจอดนิ่งๆ จะไม่ดังแสดงว่าเกียร์มีปัญหา

กรณีเกียร์ auto ก่อนเข้าเกียร์เหยียบเบรคเอาไว้ เข้าเกียร์ตำแหน่ง D ไม่กระตุกกระชากก็พอได้ เข้าตำแหน่งเดิม N แล้วไป R ก็ไม่มีอาการอะไรก็แสดงว่าผ่านไปได้แล้ว 70 % มาลองวิ่งดูว่าเกียร์ทำงานทุกเกียร์หรือเปล่า ออกตัวก็เช่นกัน ถ้าต้องรอสักพักถึงเคลื่อนตัวได้แสดงว่ามีปัญหา

- ช่วงล่าง เวลาขับไปเจอฝาท่อ เจอนถนนคอนกรีตที่กร่อน มีหลุม บ่อเล็กๆ ถ้ามีเสียงกรู กระ แสดงว่าช่วงล่างไม่แน่น อาจจะรู้สึกถึงพวงมาลัย

3. ภายในห้องโดยสาร

- กลิ่น ถ้าเปิดรถแล้วได้กลิ่นอับ ๆ ซื่น ๆ แสดงว่าน้ำเข้ารถ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ลองเอายางปูพื้นออก ดูว่าพื้นพรมทั้ง 4 จุด มีรอยขึ้นของน้ำหรือไม่

- ดูความเรียบร้อย คอนโซล ว่าแตกหักหรือไม่ และช่องแอร์มีปัญหาหรือเปล่า

- แอร์ ลองเปิดแอร์ทุกระดับ ดูว่ามันไล่ระดับความแรงหรือไม่ เป็นจุดที่จะบอกได้ว่าท่อตันหรือไม่ โดยต้องลองเปิดทิ้งไว้ 5-6 ชั่วโมง แล้วเดินเข้าไปในรถก็จะรู้ว่าน้ำ หรือ ไม่น้ำ มีเสียงอะไรดังผิดปกติหรือแอร์ตัดตามปกติหรือไม่

ที่มา : เว็บไซต์ 100homecar.com

